

4715 One-Way Twin Shaft Torq Link

Item ID	Item Description	Qty Needed
4502	Plate, Spring Center	1.00
4506	Main Shaft, 10.5” L	1.00
4510	"O" Ring Travel Indicator	1.00
4511	Washer, 2.25” OD	2.00
4513	.75-16 R.H. Jam-Nut	2.00
4515	.31-18 Hex Flex Toplock Nut	3.00
4516	Stud Spring Adjuster	3.00
4517	.31-18 Jam Nut	3.00
4518	Stand Off Tube 7.0” L	3.00
4520	.50-20 x 1" Gr5 Cap Screw	2.00
4521	Mega Thick Flat Washer	2.00
4522	Wear Tube	2.00
4524	.75-16 Nylock Jam Nut	2.00
4525	Travel Indicator Rod	1.00
4526	.25-20 x 7/8 Bolt SHCS	6.00
4527	.25-20 Top-Lock Hex Nut	6.00
4529	10-24x1 Hex Head Sl Screw	2.00

Item ID	Item Description	Qty Needed
4530	10-24 Hex Nylon-Insert Locknut	2.00
4531	Grease Fitting	3.00
4532	Spacer	1.00
4535	Housing, Seal, Bushing Ass’y	3.00
4539	Flange Nut .25-20	2.00
4541	.5”Lockwasher	2.00
4542	.31 Split Lockwasher	3.00
4544	Plate ,Spring Front	1.00
4545	Plate, Spring Rear	1.00
4563R	Poly Bushing , Red, 87A	1.00
4702	Brake Bushing Plate	1.00
4703	Spacer, 1.25"	1.00
5510	5/16-18 x 1" HCS	3.00
5601	Seal Washer	1.00
5609	Shaft 6.25" L Ass'y	1.00
6067	Washer	1.00